KÄYTTÖ OHJE

PX-6700

Uniwell Finland MK-Kassamasiina Oy

Kalevantie 25 20520 TURKU Puh. 010 397 1301 Fax. 02 2341 308 E mail: myynti@mk-kassamasiina.fi

Päivystys 010 3971310

Uniwell

SISÄLLYSLUETTELO

Asennus	3
Järjestelmäkuvaus	4
Näppäin selitteet	5
Kuittinauhojen vaihtaminen	6
Näytön säätö	7
Näppäin kuvat	8
Yleistä	9
Myynti	1
Laskulle myynti (saldot)	1
Korjaukset	1
Palautus / virhekuitti	1
Ohjelmointi aloitus	1
Nimi, Hinta, Varasto	1
Ryhmälinkitys, Avoin, Toiminnot	1
Tuotelinkitys, Viesti	1
Tuotteen nostaminen pintanäppäimistöön	1
Tuotteen ohjelmointitiedostot	1
Aika ja päiväys	2
Hinta pikaohjelmointi	2
Raportit	2
Raportti taulukot	2
Ongelma tilanteet	2
Virhekoodit	2
· · · · · · · · · · · · · · · · ·	

II. ASENNUS



Käyttöönotto

Tarkista sisältö huomioi mahdollist kuljetus vauriot.

Huomioi kassakoneen asennuksessa

- Kassakonetta ei saa käyttää hyvin kuumassa tai kylmässä, tai paikassa, jossa se alttiina suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
- 2) Kassakonetta ei saa käyttää paikassa jossa on erityisen paljon pölyä.
- 3) Kassakone ei saa joutua nesteiden vaikutukseen.

Tarkista seuraavat ennen kassakoneneen käyttöön ottoa

- 1) Liitimet ja lisälaitteen on kytketty asianmukaisesti
- 2) Virtapistoke on kytketty verkkovirtaan (Punainen valo palaa näytöllä)
- 3) Käyttöavain on käännetty haluttuun asentoon (R)
- Tulostuspaperit on asetettu paikoilleen.

Kun kytket / irroitat oheislaitteita ja kaapeleita, varmista että päävirtakytkin on "OFF" asennossa

SYSTEM CONFIGURATION

Maximum 32 units can be connected via IRC line including the master, max. 8 kitchen printers and max. 8 slip printers. However, an ECR can use one slip printer.



NÄPPÄIMISTÖ

Välisumma (SBTL) Näyttää ostosten välisumman Ulosmaksu (P/O) Kun maksetaan kassasta ulos esim. Tavarantoimittajalle **Suoritus** (R/A) Rahaa ilman tuotemyyntiä (päinvastoin kuin ulosmaksu) Pöytä no: (TRACK) Pöydän avaus **Uusi saldo** (NEW BALANCE) Päättäminen uuteen saldoon **Tuotesiirto** (ITEM TRANSFER) Tuotesiirtoon valinat laskulta toisella Asiakaskuitti (CHECK-OUT) Asiakaskuitin antaminen Lipasauki (NO SALE) Kassalippaan avaus ilman myyntiä Heti korjaus (CORRECTION) Edellisen myydyn tuotteen korjaus ennen välisummaa tai kaupan päättämistä Jonkin myydyn tuotteen palautus kuitilla tai kaupan **Palautus** (REFUND) päätyttyä virhekuitti toiminto. **Korjaus** Korjaukseen Scroll toiminnossa CL (CLEAR) Näytön tyhjennys, ohjelmoinnissa usein lopetustoiminto X / KERTO Kertotoiminto, kellonaika näyttöön Hinta (PRICE) Hinnan määritys, kun tuote on avohintainen Tuotekoodin antaminen ja tuotetoisto myynnissä **Tuote / PLU** Myyjän sisään ja ulos kirjaaminen koodilla Myyjä (CASHIER) Käytetään kirjoitustoimintoon ja ohjelmoinnissa A, B, C Kirjoitus (MESSAGE) Valmistusohje (COOKING) Kirjoittaa kuittiin esiohjelmoidun viestin Kuitti on / off (RECEIPT) Asiakaskuitin päälle/pois kytkeminen Asiakaskuitin tulostaminen Jälkikuitti (BUFFER PRINT) Asiakaskuitti (CUSTOMER RECEIPT)Pöytälaskutuksessa asiakaskuitin tulostaminen Paragonkuitin tulostaminen Slip kuitti (SLIP) **Päiväraportti** Päiväraporttijonon tulostus **Stemmiraportti** Stemmiraportti jonon tulostus Rivi riviltä liikkuminen näytöllä Rivi ylös / alas Sivu kerrallaan liikkuminen näytöllä Sivu ylös / alas Vero 17% (TAX 2) Tuotteen (22%) verokertoimen vaihto 17%:ksi ulosmyynnissä

KUITTINAUHOJEN VAIHTO

paperin siirto kansi levy jossa lukee PULL Musta muovi osa Paina tästä sulkeaksesi kannen.	TULOSTUSPAPERIEN VAIHTO 1.Avaa kassakoneen paperikopan kansi 2.Vedä yläspäin vivusta jossa lukee PULL Tässä vaiheessa summeri alkaa soida ja näyttöön tulee teksti 26 KPÄÄ AUKI 3. Nosta metallinen vipukansi kokonaan ylös 3.Poista vanha paperirulla kokonaan
	1.Aseta uusi rulla kuvan osoittamalla tavalla Syöttö alhaalta ylöspäin. Paperia ei tarvitse pujottaa mistään
	 1.Paina metallinen vipukansi kiinni painamalla mustasta muoviosasta Mikäli vaihdat kuittinauhaa Tässä vaiheessa kuittinauha leikkaantuu automaattisesti Mikäli vaihdat kontrollinauhaa Aseta kuittinauhanpää kontrollinauhan keräilykelaan ja aseta keräilykela paikoilleen.
andby posibility of the second s	JUMIUTUNEEN KUITTINAUHAN POISTO 1.Varmista että leikkuri on alkuasennossa
	 2.Jos se ei ole alkuasennossa Pyöritä se alkuasentoon rattaalla joka sijaitsee kuvan osoittamassa paikassa, tulostimen oikealla puolella Poista jumiutunut paperi ja laita vipukansi kiinni

NÄYTTÖ	
WARN MESSAGE# 03 R 0.00	NÄYTÖN KIRKAUSSÄÄTÖ 1.Avain R asentoon 2. Poista myyjä käytöstä painamalla MYYJÄ näppäintä (näyttöön tulee 03 KUKA MYYJÄ?) 3.Säädä kirkkautta RIVI YLÖS ja RIVI ALAS näppäimillä
	NÄYTÖN KULMAN SÄÄTÄMINEN 1.Säädä näytön kallistuskulmaa talttapää ruuvimeisselillä kuvan osoittamasta paikasta

TASONÄPPÄIMISTÖ

	1	9	17		25	33	41		49	57	65	7	3	81		89	97	105	습 RPF	① JPF	RECEIPT OFF	BUFFER PRINT 1	CLERK 1
	2	10	18		26	34	42	2	50	58	66	7	4	82		90	98	106	PAGE UP	仓 SCROLL	REFUND	VOID	CLERK 2
	3	@ 11	19	#	27	\$ 35	%	Æ	51	& 59	* 67	£	Ñ 5	83	Ā	91	- 99	0 107	PAGE DOWN	SCROLL	ENTER	CR	CLERK 3
	1	2	20	3	28	4 36	5 44	6	52	7 60	8 68	9 7	0	84	Ψ	92	Σ	A 105	CL	X2/FOR TIME	CLERK ID	<u>PLU</u> REPEAT	TTL 1
(Fix/Pgm	Q	13	V 20 21	E	29	R 37	T 45	Y	53	U 61	I 69	0 7	P	85	0	93	U 101	. 105	7	8	9	PRICE SHIFT	ΠL2
(L/R)	A	14	22	D	30	F 38	G 4F	н	54	J 67	K 70	L 7	:	86	3	94	/ 102	← 110	4	5	6	%1	TTL 3
(INS SP)	(A/C)	Z		x	21	C 30	V 47	В	55	N 63	M 71	< 7	>	87	?	95	(BACK SP)	111	1	2	3	NO SALE	
(DEL)	(CAPS)	16	SMALL) 24		32	(SPACE) 40	(SPACE)	→ >	56	64	(DOUBLE)	8) 0	88		96	104	(ENTER)	0	00	•	SBTL	(ENTER) CASH TTL 25

KOHONÄPPÄIMISTÖ

① RPF	① JPF	RECEIPT OFF	(Fix/Pgm)	A	G 1	7	М	S 13	Y 19	25
CL	X2/FOR TIME	CLERK ID	(L/R)	В	н 2	8	N	T 14	Z 20	26
7	8	9	(INS SP)	с	І 3	9	٥ ,	U 15	Ä 21	27
4	5	6	←	D	J 4	10	P	V 16	Ö 22	28
1	2	3	→	E	К 5	11	Q	W 17	U 23	29
0	00	•	(DEL)	F	6	12	R	X 18	лЕ 24	30

€	£	:	a	(BS)
CLERK	CLERK	CLERK	CLERK	CLERK
1	2	3	4	5
#	Ň	Ø	?	(SPACE)
PLU REPEAT	PRICE	CR	VOID	REFUND
\$	*	<	(A/C)	(CAPS)
%1	%2	(-)	P/O	R/A
%	Å	Σ		(SMALL)
	DIJECED	1 1	1 1	
MESSAGE	PRINT 1	SBTL	TTL 1	TTL 2
MESSAGE &	PRINT 1	SBTL	TTL 1	TTL 2
MESSAGE & PAGE UP	PRINT 1	SBTL > NO SALE	<u>ΤΓL 1</u> ΤΓL 3	TTL 2 (DOUBLE) TTL 4
MESSAGE & PAGE UP	PRINT 1 - SCROLL	SBTL	TTL 1 TTL 3 (ENTER)	TTL 2 (DOUBLE) TTL 4
MESSAGE PAGE UP	PRINT 1 - SCROLL	SBTL	TTL 1 TTL 3 (ENTER)	TTL 2 (DOUBLE) TTL 4

YLEISTÄ

Uniwell PX-5700 sarja on LCD-näytöllä varustettu kassapääte, joten sen ominaisuudet poikkeavat hieman tavallisella näytöllä varustetusta kassapäätteestä, koska näytöllä on mahdollista esim selata myyntikuittia ja asiakaslaskua, tehdä korjauksia jne. Näytöllä liikutaan Sivu-ylös/alasja Rivi-alas/ylös näppäimillä

Sivu
ylösRivi
YlösSivu
alasRivi
Alas

Sivu

eteen

Sivu

taakse

Avain asennot

- R-myyntiasento, myös korjaukset ja palautukset
- ➤ X-väliraportit, tulostaa mutta ei nollaa raporttitiedostoja
- > **Z1/p**-1. tason nollaus yleensä päivätaso, sekä tuotteiden hintaohjelmointi
- **Z2**-2. tason nollaus yleensä kk-taso
- SP-Ohjelmointi asento

Kontrollinauhan selaaminen näytöllä

Mikäli lisämuisti on asennettu

Mikäli ohjemaan on määritelty elektoninen kontrollinauha ja sen muistiin jäävät rivit (1000-150000 riviä), on mahdollista selata kontrollinauhaa näytöllä sekä tulostaa näytöllä näkyvä kuitti

- 1. Tarjoilija pois painamalla tarjoilija nro-näppäin
- 2. Paina **sivu taakse**-näppäin →viimeinen kuitti tulee näytölle
- 3. Paina sivu taakse -näppäintä selataksesi nauhaa taaksepäin (sivu eteen siirtää eteenpäin)
- 4. Kun kuitti on näytöllä voit painaa Jälkikuitti-näppäintä ja tulostaa kuitin
- 5. Paina CL-näppäin lopettaksesi selaamisen

MYYNTI:

Tuotteiden myynti voidaan tehdä usealla eri tavalla pintanäppäimistöltä, PLU-numerolla, EANviivakoodilla tai valikoiden kautta. Tuotteen hinta voi olla avoin tai ohjelmoitu etukäteen Mikäli myyt useita kappaletta samaa tuotteita voit näppäillä kertoimen KERTO näppäimeen ennen tuotteen myymistä. Tai voit toistaa saman tuotteen myyntiä painamalla PLU / TUOTE näppäintä, jolloin näytölle ilmestyy kuinka mones kpl on menossa.

Myytäessä tuotteita avain on aina R-asennossa ja tarjoilija kirjattu koneeseen.→ (näppäile tarjoilijanumero ja paina **Tarjoilija nro**-näppäin tai paina tarjoilijan pikanäppäintä

MYYNTI

Myynti tapahtuu aina Avaimen ollessa R-asennossa

Pintatuote hintaesiohjelmoitu

1. Paina myytävän tuotteen näppäintä pintanäppäimistöltä

Pintatuote avohintainen

1.Näppäile hinta numeronäppäimistä sentteineen, ilman pistenäppäintä 2.Paina myytävän tuotteen näppäintä

Koodituote hintaesiohjelmoitu

1.Näppäile Tuotekoodi numeronäppäimistä 2.Paina **Tuote/PLU-näppäintä**

Koodituote avohintainen

1.Näppäile hinta numeronäppäimistä sentteineen, ilman pistettä
2.Paina Hinta-näppäintä
3.Näppäile Tuotekoodi numeronäppäimistä
4.Paina Tuote/PLU-näppäintä

Valikko tuotteet

Mikäli lisämuisti on asennettu

- 1. Tarvittaessa näppäile tuotteiden määrä ja paina X-näppäin.
- 2. Paina haluttu valikko-näppäin (viinit, oluet, tms)
- 3. Siirrä kursori tuotteen kohdalle (tai näppäile numero) ja paina Enter-näppäintä
- 4. Myy lisää tuotteita tai päätä tapahtuma maksutapaan CASH, pankkikortti tms

*Mikäli valikko ei sulkeudu itsestään paina CL-näppäintä. Valikon asetuksia voidaan muuttaa. Katso valikon ohjelmointi.

Laskulle myynti:

Uniwell kassakoneilla voidaan lasku avata tai jatkaa olemassaolevaa laskua missä tahansa myynnin vaiheessa. Termit Pöytä ja lasku ovat samoja.

Avaaminen

- 1. Näppäile pöydän numero ja paina **Enter**-näppäintä \rightarrow luo uuden pöydän.
- 2. Myy tuotteet
- 3. Päätä myynti Uusi saldo-näppäimeen.

Jatkaminen

- Näppäile pöydän numero ja paina Pöytä(numero)-näppäintä → avaa pöydän Näytölle ilmestyy pöytään jo myydyt tuotteet Tässä vaiheessa voit tehdä korjauksia tai
- 2. Myy uudet tuotteet
- 3. Päätä myynti Uusi saldo-näppäimeen

Välilasku asiakkaalle (Asiakaskuitti)

Kun lasku on päätetty uuteen saldoon paina **asiakaslasku**-näppäintä. Tai näppäile laskun numero ja paina **asiakaslasku** näppäintä

Päättäminen

- Näppäile pöydän numero ja paina Pöytä(numero)-näppäintä → avaa pöydän Näytölle ilmestyy pöytään jo myydyt tuotteet
- 2. Päätä maksutapaan CASH, pankkikortti tms
- 3. Asiakaskuitin tulostus laskun päättämisen jälkeen voi olla pakotettu

Laskun jakaminen

- 1. Näppäile pöydän numero ja paina **Pöytä(numero)**-näppäintä \rightarrow avaa pöydän
- Siirrä kursori siirrettävän tuotteen kohdalle ja paina Piste-näppäintä Näyttöön ylös ilmestyy SELECT ITEM Valitun tuotteen riville ilmestyy LASKUNJAKO
- 3. Toista kohtaa 2 kunnes kaikki siirrettävät tuotteet on valittu
- 4. Paina **Laskun jako**-näppäintä ja anna uusi laskunumero ja paina **Pöytä** (**numero**)-näppäintä ja CASH (Käteinen) näppäintä Tallentaa tämän uuden laskun ja jättää näytölle ensin avatun laskun
- 5. Paina ENTER, jotta voit käsitellä uudelleen avattua pöytää
- 5. Voit myydä tälle ensin avatulle laskulle lisää tuotteita ja tallentaa **uuteen** saldoon tai päättää johonkin maksutapanäppäimeen mikäli jaat laskua edelleen palaa kohtaan 2.

Laskujen yhdistäminen

Laskujen yhdistäminen aloitetaan aina siitä pöydästä, joka halutaan siirtää

- 1. Näppäile pöydän numero (lasku jonka siirrät) ja paina Uusi Saldo näppäintä
- 2. Näppäile pöytä numero (lasku johon siirrät) ja paina Uusi Saldo näppäintä
- 3. Paina ENTER hyväksyäksesi siirto tai CLEAR peruuttaaksesi

KORJAUKSET

CL / CLEAR

Mikäli huomaat näppäilleesi väärin numeronäppäimistä, mutta et ole vielä painanut mitään tuotenäppäintä tai mikäli kone piippaa jossain tilanteessa. 1. Paina CLEAR näppäintä

HETIKORJAUS

Mikäli huomaat myyneesi väärin, ja tuote näkyy edelleen näytöllä, etkä ole painanut välisummanäppäintä.

1. Paina **HETIKORJAUS** näppäintä, jolloin myyty tuote poistuu, voit jatkaa myyntiä normaalisti, tai päättää kaupan johonkin päättävään-näppäimeen

KORJAUS KUITILLA

Kun huomaat myyneesi väärin, joko ennen tai jälkeen välisumman painamisen, kuitenkin ennen kaupan päättämistä.

1. Siirrä kursori nuoli näppäimillä poistettavan tuotteen kohdalle ja paina **KORJAUS** -näppäintä

(tuotteen kohdalla ilmestyy teksti korjaus/corrected)

- 2. Mikäli lisää korjattavia tuotteita palaa kohtaan 1.
- 3. Mikäli haluat mitätöidä tekemäsi jonkin tuotteen korjauksen paina sen kohdalla Hetikorjaus näppäintä, jolloin teksti korjaus poistuu tuotteet kohdalta
- 4. Hyväksy korjaukset painamalla ENTER näppäintä.
- 5. Voit jatkaa myyntiä normaalisti tai päättää kaupan johonkin päättäväännäppäimeen

PALAUTUS / VIRHEKUITTI

Mikäli kauppa on päätetty, voidaan VIRHEKUITTI tehdä käyttämällä PALAUTUS -näppäintä. Huomioi, että PALAUTUS -näppäimen painaminen asettaa myynnin palautustilaan vain seuraavan tuotteen osalta. PALAUTUS toiminnot tehdään normaali myynti asennossa (R) (Joissakin tapauksissa turvallisuustasosta riippuen on pakotettu kääntää avain Z1 asentoon) Mikäli annat kertoimia tai hintoja niin anna ne ennen palautus näppäimen painamista.

Termi PALAA KOHTAAN 1 tarkoittaa palaamista mihintahansa allaolevista 1. kohdista riippuen seuraavan palautettavan tuotteen "luonteesta".

Pintatuote hintaesiohjelmoitu

- 1. Paina Palautus-näppäintä
- 2. Paina palautettavan tuotteen näppäintä
- 3. Jos lisää palutettavia palaa kohtaan 1.
- 4. Tai päätä kauppa samaan näppäimeen kuin virheellisessä myynnissä

Pintatuote avohintainen

- 1. Näppäile hinta numeronäppäimistä sentteineen, ilman pistenäppäintä
- 2. Paina Palautus näppäintä
- 3. Paina palautettavan tuotteen näppäintä
- 4. Jos lisää palutettavia palaa kohtaan 1.
- 5. Tai päätä kauppa samaan näppäimeen kuin virheellisessä myynnissä

Koodituote hintaesiohjelmoitu

- 1. Näppäile palautettavan tuotekoodi numeronäppäimistä
- 2. Paina Palautus-näppäintä
- 3. Paina Tuote/PLU-näppäintä
- 3. Jos lisää palautettavia palaa kohtaan 1.
- 4. Tai päätä kauppa samaan näppäimeen kuin virheellisessä myynnissä

Koodituote avohintainen

- 1. Näppäile Palautettavan hinta numeronäppäimistä sentteineen, ilman pistenäppäintä
- 2. Paina Hinta-näppäintä
- 3. Näppäile tuote koodi numeronäppäimistä
- 4. Paina Palautus-näppäintä
- 5. Paina Tuote/PLU-näppäintä
- 6. Jos lisää palutettavia palaa kohtaan 1.
- 7. Tai päätä kauppa samaan näppäimeen kuin virheellisessä myynnissä

OHJELMOINTI

TUOTE OHJELMOINTI

CLERK NAME 00001 PROGRAM IRC PROGRAM	 Käännä M-avain SP asentoon Näyttöön ilmestyy seuraava kuva Jossa PROGRAM tarkoittaa normaalia ohjelmointia ja IRC PROPGRAM tarkoittaa ohjelmien lähettämistä muille koneille.
CLERK NAME 00001 100 SYSTEM FUNC FLAG 101 KEY LAYOUT 102 KEY/SYMBOL NAME 107 TAX RATE 108 TAX TABLE 109 PLU MODIFIER P	 Paina ENTER päästäksesi Ohjelmointi tilaan Tässä tilassa voit liikkua RIVI YLÖS/ALAS sekä SIVU YLÖS/ALAS näppäimillä Painamalla ENTER pääset ohjelmoimaan valittua kohdetta Tai valitse suoraan ohjelmointilohkon numero numeronäppäimillä ja paina ENTER
5201 PLU COMP PRESET	TUOTEOHJELMOINTI1. Näppäile 5201 numeronäppäimistä2. Paina ENTERTai mene RIVI ja SIVU näppäimillä kohtaan 5201 pluComp preset ja paina ENTER
5201 PLU COMP PRESETCAPTINO1st:0.002nd:0.00STOCK:0.0GROUP-A:NO LINKGROUP-B:NO LINK	 1.Paina haluamaasi tuotetta pintanäppäimis- töltä TAI näppäile tuotekoodi ja paina ENTER näppäintä Mikäli ohjelmoit uutta tuotetta valitse vapaa uusi tuote numero ja paina ENTER näppäintä. Mikäli näyttöön ilmestyy jokin jo olemassa oleva tuote jota et halua muuttaa, pääset pois ilman ohjelmointia painamalla CL (Clear)

5201 PLU COMP PRESET CAPTINO 1st: 0.00 2nd: 0.00 STOCK: 0.0 GROUP-A: NO LINK GROUP-B: NO LINK	Tuotenimen Ohjelmointi1. Paina ENTER tuotenimen kohdalla2. Alanäyttöön ilmestyy teksti NEW3. Paina (CL) näppäintä poistaaksesi vanhan tekstin (näppäin sijaitsee oikeasta alakulmasta laskettuna 9 näppäin vasemmalle päin näppäin #88)4. Kirjoita aakkosista haluamasi nimi max.22 merkkiä5. Paina ENTER hyväksyäksesiDOUBLE tupla leveä kirjain SPACE tyhjäväliSMALL pienet kirjaimet BACK SP takaisin päin hyppy
5201 PLU COMP PRESETCAPTINO1st:0.002nd:0.00STOCK:0.0GROUP-A:NO LINKGROUP-B:NO LINK	 HINTA 1. Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan 1 st 2. Paina ENTER 3. Alanäyttöön ilmestyy teksti NEW 4. Näppäile uusi hinta numeronäppäimistä sentteineen, ilman pistenäppäintä 5. Paina ENTER hyväksyäksesi
5201 PLU COMP PRESETCAPTINO1st:0.002nd:0.00STOCK:0.0GROUP-A:NO LINKP	 HINTA 2 1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan 2 nd 2. Paina ENTER 3. Alanäyttöön ilmestyy teksti NEW 4. Näppäile uusi hinta numeronäppäimistä 5. Paina ENTER hyväksyäksesi 2. hintaa käytetään esim. HAPPY HOUR hintoina tai henkilökunnan hintoina Vaatii toimiakseen näppäimistöön Oman Näppäimen
5201 PLU COMP PRESETCAPTINO1st:0.002nd:0.00STOCK:0.0GROUP-A:NO LINKGROUP-B:NO LINKP	 VARASTO Mikäli käytät varastoseurantaa näppäile varastoon tuleva määrä. 1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan STOCK 2. Paina ENTER 3. Alanäyttöön ilmestyy teksti NEW 4. Näppäile arvo numeronäppäimistä 5. Paina ENTER hyväksyäksesi

5201 PLU COMP PRESETCAPTINO1st:0.002nd:0.00STOCK:0.0GROUP-A:NO LINKGROUP-B:P	 RYHMÄ LINKITYS 1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan GROUP-A 2. Paina ENTER 3. Näytölle ilmestyy tuoteryhmät Voit valita haluamasi joko näppäilemällä haluamasi numero ja painamalla ENTER tai menemällä RIVI näppäimillä
	haluamaasi kohtaan ja painamalla ENTER Tuotetta ei voi myydä ellei sitä ole linkitty tuoteryhmään (group A).
S201 PLU COMP PRESETCAPTINO1st:0.002nd:0.00STOCK:0.0GROUP-A:NO LINKGROUP-B:NO LINKP	 ERIKOIS SEURANTA LINKITYS 1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan GROUP-B 2. Paina ENTER 3. Näytölle ilmestyy tuoteryhmät Voit valita haluamasi joko näppäilemällä haluamasi numero ja painamalla ENTER tai menemällä RIVI näppäimillä haluamaasi kohtaan ja painamalla ENTER
5201 PLU COMP PRESET HALO: 0 FLAG1: 00 FLAG2: 00 FLAG3: 00 FLAG4: 00 FLAG5: 00	TUOTE AVOIN / LUKITTU1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaanHALO2. Paina ENTER3. Alanäyttöön ilmestyy teksti NEW4. Näppäile arvo numeronäppäimistä6. Paina ENTER hyväksyäksesiArvot ovat 0 lukittu (ei voi myydä muilla kuin esiohjelmoidulla hinnalla). 98 vapaa max 8 kpl numero 9:sejätai esiohjelmoitu hinta, mikäli ohjelmoitu.
5201 PLU COMP PRESET HALO: 0 FLAG1: 00 FLAG2: 00 FLAG3: 00 FLAG4: 00 FLAG5: 00	 TOIMINTO OHJELMOINTI Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan FLAG 1,2,3,4,5,6 Paina ENTER Näytölle ilmestyy toiminto vaihtoehtoja Voit liikkua RIVI näppäimillä haluamaasi kohtaan, painamalla ENTER valinta muuttuu joko 1 tai 0 Paina KERTO hyväksyäksesi Tarvittavia ohjelmoitavia kohtia ovat ainoastaan FLAG 2 h alv.22% tai alinkohta g alv.17% tai toiseksi alin f alv. 8% tai kolmanneksi alin e alv. 0% tai neljänneksi alin

5201 PLU COMP PRESETFLAG3:00FLAG4:00FLAG5:00FLAG6:00LINK PLU:NO LINKLINK MESSAGE:NO LINKP	 TUOTE LINKITYS 1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan LINK PLU 2. Paina ENTER 3. Alanäyttöön ilmestyy teksti LINK PLU 4. Näppäile haluamasi tuoteen numero jonka haluat myydä tämän tuotteen mukana 7. Paina ENTER hyväksyäksesi
	Tuotelinkitystä käytetään esim. kun halutaan myydä esim. Hampurilais ateria siten että se koostuu eri tuotteista joiden menekkiä voidaan siten erikseen seurata
5201 PLU COMP PRESETFLAG3:00FLAG4:00FLAG5:00FLAG6:00LINK PLU:NO LINKLINK MESSAGE:NO LINKP	VIESTI LINKITYS 1.Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan LINKI MESSAGE 2. Näytölle ilmestyy VIESTIT Voit valita haluamasi joko näppäilemällä haluamasi numero ja painamalla ENTER tai menemällä RIVI näppäimillä haluamaasi kohtaan ja painamalla ENTER Viestejä voivat olla esim takuu tai muut vastaavat tai keittiö valmiste ohjeet
5201 PLU COMP PRESETFLAG3:00FLAG4:00FLAG5:00FLAG6:00LINK PLU:NO LINKLINK MESSAGE:NO LINKP	PAINAMALLA CL (CLEAR) PÄÄSET ALKUUN ELI VALITSEMAAN UUDEN OHJELMOITAVAN TUOTTEEN TAI POISTU PAINAMALLA UUDELLEEN CL, CL, CL JA KÄÄNNÄ AVAIN TAKAISIN R- ASENTOON

TUOTTEEN ASETTAMINEN PINTANÄPPÄIMISTÖÖN

CLERK NAME 00001	Tuotteen asettaminen pintanäppäimistöön
PROGRAM	1.Käännä M-avain SP asentoon
IRC PROGRAM	2.Paina PROGRAM :in kohdalla ENTER
CLERK NAME 00001 100 SYSTEM FUNC FLAG 101 KEY LAYOUT 102 KEY/SYMBOL NAME 107 TAX RATE 108 TAX TABLE 109 PLU MODIFIER P	1.Näppäile 111 ja paina ENTER tai mene RIVI YLÖS/ALAS näppäimellä kohtaan 111 MENU LAYOUT ja paina ENTER
111 MENU LAYOUT	 1.Valitse päivätaso (tai haluamasi taso)
Std Menu	STD MENU ja paina ENTER Koneessa on 3 eri näppäintasoa, ne vaativat
Menu 2	toimiakseen omat tasonvaihto näppäimet. Tasoja käytetään mm.päivä, ilta, erikois myyntiin
Menu 3	jolloin näppäimistö on aina halutun oloinen.
PRESS REQUIRED KEY P490220103956 CAPTINO P	 1.Näppäile tuotenumero joka haluat asettaa pintanäppäimistöön 2.Paina ENTER Näyttöön tulee kyseisen tuotteen myynti- koodi ja tuotenimi 3.Paina sitä pintanäppäintä johon tuotteen haluat asettaa 4.Jos lisää asetettavia palaa kohtaan 1 5.Lopeta ohjelmointi painamalla CL,CL,CL Mikäli tuote ei asetu pintanäppäimistöön, varmista että kyseinen pintanäppäin on HARD PLU Näppäin, eikä esim. jokin toiminto näppäin.



1/0	bit	1	0
	а	PLU ei tulostu	tulostuu
	b	Leimauspakko	ei pakkoa
	с	myyntiprovisio tapa	
	d	[00] sales type 1; [01] sales type 2; [10] sales type 3;	[11] sales type 4
	е	Alennus tapa 2	[e,f] = [00] ei alennusta
	f	Alennus tapa 1	[11] alennustavat 1 & 2 molemmat
	g	Yksittäinen tuote 2 (kauppa päättyy automaattisesti painamalla valittua maksutapa näppäintä [MF-4.b=1])	[a h] = [00] er [11] ei viksittöinen tuota
	h	Yksittäinen tuote 1 (kauppa ei pääty vaikka myyty [MF-4,b=1])	[g,ii] – [00] of [11] et yksittamen tuote
	1/0	1/0 bit a b c d e f g h	1/0 bit 1 a PLU ei tulostu b Leimauspakko c myyntiprovisio tapa d [00] sales type 1; [01] sales type 2; [10] sales type 3; e Alemnus tapa 2 f Alemnus tapa 1 g Yksittäinen tuote 2 (kauppa päättyy automaattisesti painamalla valittua maksutapa näppäintä [MF-4.b=1]) h Yksittäinen tuote 1 (kauppa ei pääty vaikka myyty [MF-4.b=1])

Bits e,f Alennettu summa ei näy PLU myynti muistissa raportissa.

PF-2	а	PLU alennustavat sa	allittu			estetty
	b	Varasto kerroin [b,	,c,d]			
	с	[001] rate #1;	[010] rate #2;	[011] rate #3;	[100] rate	e #4;
	d	[101] rate #5;	[110] rate #6;	[111] rate #7;	[000] noi	rmaali kpl tuote
	е	Taxable 4 alv. 0%				ei veroa valittu
	f	Taxable 3 alv. 8%				ei veroa valittu
	g	Taxable 2 alv.17%				ei veroa valittu
	h	Taxable 1 alv.22%				ei veroa valittu

	1/0	bit	1	0
PF-3		а	Hinta näppäilemällä pikatuotteelle päälle[SF-68.a=1]	Suorakerroin pikatuote näppäimellä
		b	Ticket kuittien määrä [b,c,d] [f=1]	
		с	[001] 1 ticket; [010] 2 tickets; [011] 3 tickets; [100] 4 tickets; [101] 5 tickets;	
		d	[110] 6 tickets; [111] 7 tickets; [000] ticket ei tulostu tickettikuitille (mutta tulostuu normaalikuiti	
		е	Keittiöviesti pakote ei pakotetta	
		f	Ticket PLU [b~d] yhdistelmä ticket PLU	
		g	Nolla yksikköhintana sallittu estetty	
		h	PLU on negatiivinen positiivinen	
	Die C			

Yhdistelmä lipuke tulostetaan vasta kun kauppa on päätetty. Bit f

PF-4	а	PLU data lähetetään KP 8	not transmitted
	b	PLU data lähetetään KP 7	not transmitted
	с	PLU data lähetetään KP 6	not transmitted
	d	PLU data lähetetään KP 5	not transmitted
	е	PLU data lähetetään KP 4	not transmitted
	f	PLU data lähetetään KP 3	not transmitted
	g	PLU data lähetetään KP 2	not transmitted
	h	PLU data lähetetään KP 1	not transmitted

PF-5	а	PLU ei lisää kumulatiivistä GT laskuria	lisää GT laskuria
	b	Apu PLU tuote (S.C. PLU) [SF-67.a=1]	normaali PLU tuote (main PLU)
	с	S.C. PLU aputuote pakko syöttää tälle PLU:lle [SF-67.a=1]	ei pakote
	d		
	е	Linkitty LOOK UP PLU valikkoon	Link PLU näppäimeen
	f	Määrä kerroin 9999	999.999 sallittu
		Jakaminen ja kertominen desimaaliluvuilla on estetty	
	g	Ticket tuote tulostetaan KP [SF-112.c=1]	ei tulosteta KP (keittiökirjoittimella)
	h	Ticket tuote tulostetaan kuitti kirjoittimella [SF-1.b=1]	ei tulosteta

Bit b Simple condiment PLU is a PLU which should be entered with a main PLU. (It is printed in slim characters without condiment mark on the kitchen printer. / It is not voided/refunded at the same time when a main PLU is voided/refunded however, it is voided with main PLU by the scroll void function. / It has another ticket which is independently from the ticket of the main PLU.) Bit c

S.C. PLU input compulsory is not available under the following conditions;

- if a main PLU has been programmed to a single item.

- once CORRECTION key is pressed after S.C. PLU is entered.

When "input compulsory" is selected for S.C. PLU, another S.C. PLU entry is required.

PF-6	а	Vaaka tuote	ei vaaka tuote pakotetta
	b		
	с	Multiple pound price used for USA scale [a=1] [SF-	not used
		25.b,c,d=100]	
	d	Tare weight pakote [a=1] (astian paino)	ei astia paino pakotetta
	е	Manuaalinen tare weight näppäily sallitaan [a=1]	astia painoa näppäiltynä ei sallita
	f		
	g		
	h		

ALÄ MUUTA ASETUKSIA JOLLET OLE TÄYSIN VARMA.

Nämä flag tiedot vaikuttavat hyvin oleellisesti kassakoneesi toimintoihin.

KELLO ja PÄIVÄYS

CLERK NAME 00001 REPORT IRC REPORT FLASH IRC REPORT IRC STATUS CHECK TIME & DATE	 Kellon ja päiväyksen ohjelmointi 1. Käännä avain haluamaasi X, asentoon 2. Mene RIVI ALAS näppäimellä kohtaan TIME & Date 3. Paina ENTER
	 1. Valitse RIVI näppäimellä DATE tai TIME 2. Paina ENTER 3. Näppäile numeronäppäimistä näytössä näkyvässä järjestyksessä 4. Paina ENTER hyväksyäksesi 5. Päätä ohjelmointi painamalla CL, CL, CL

TUOTE HINTA MUUTOS

CLERK NAME 00001 REPORT	Mikäli haluat muuttaa vain tuotteen hintaa 1. Avain Z1 asentoon
PROGRAM IRC REPORT IRC PROGRAM	 Mene RIVI näppäimellä kohtaan Program Paina ENTER Paina ENTER (kohdassa PLU PRICE) Näytön ylälaitaan ilmestyy 305 Plu price
PLU-NAME 0001 1st 1.00 2n 1.10 d: z NEW :<	 6. Paina sitä pintanäppäintä jonka hintaa haluat muuttaa. Tai näppäile tuotteen PLU numero ja paina PLU näppäintä Näyttöön ilmestyy tuotteennimi ja hinta sekä sen toinen hinta (happy hour hinta) 7. Paina ENTER (kohdassa 1ST PRICE) Näytön alalaitaan ilmestyy NEW 8. Näppäile numeronäppäimistä uusihinta sentteineen, ilma pistenäppäintä 9. Hyväksy hintamyytos painamalla ENTER 10. Paina CL näppäintä 11. Jos lisää ohjelmoitavia palaa kohtaan 6. 12. Päättääksesi ohjelmoinnin paina CL, CL

RAPORTIT AVAIN ASENTO

X	LUKU tulostuu mutta ei tyhjennä tiedostoja (päivä ja kuukausitasot)
Z1	PÄIVÄTASON TYHJENNYS, tulostuu ja nollaa tiedostot
Z2	KUUKAUSITASON TYHJENNYS, tulostuu ja nollaa tiedostot

RAHANSELVITYS (mikäli pakote on ohjelmoitu, pakote ei yleensä ole aktiivinen)

- 1. Avain Z1 asentoon
- 2. Paina KÄTEINEN näppäintä (näyttöön ilmesty RAHAA)
- 3. Näppäile maksutavan summa ja paina kyseistä maksutapanäppäintä Esim 100.00 Pankkikortit, 500.00 Käteinen, 250.00 Luottokortit
- Paina tuotetta numero 1.
 (Hipaisu näppäimistö vasemmalta ylhäältä lukien seitsemäs näppäin oikealle) (Koho näppäimistö vasemmalta ylhäältä lukien neljäs oikealle näppäin)

JOS HALUAT PELKÄSTÄÄN LUKEA RAPORTIN, ILMAN TYHJENTÄMISTÄ

- 1. Avain X asentoon
- 2. Paina PÄIVÄ- tai KUUKAUSIRAPORTTI-NÄPPÄINTÄ
- 3. Odota raporttijonon tulostumista
- 4. Käännä avain takaisin R asentoon

PÄIVÄ TYHJENNYSRAPORTIN OTTAMINEN

- 1. Avain Z1 asentoon
- 2. Paina PÄIVÄRAPORTTI-NÄPPÄINTÄ
- 3. Odota raporttijonon tulostumista
- 4. Käännä avain takaisin R asentoon

KUUKAUSI TYHJENNYSRAPORTIN OTTAMINEN

- 1. Avain Z2 asentoon
- 2. Paina KUUKAUSIRAPORTTI-NÄPPÄINTÄ
- 3. Odota raporrttijonon tulostumista
- 4. Käännä avain takaisin R asentoon



RAP.#	Raporttinimi	Sisältö
X/Z1-01	Koosteraportti 01 =päiväraportti	Pääryhmät (jos ohjelmoitu), Ryhmät (jos ohjelmoitu,
X/Z2-02	02=kk-raportti	Tarjoilijat (jos ohjelmoitu), Toimintoraportti
X/Z1-03	Toimintoraportti	Arvonlisäverolaskelmat veroluokittain
X/Z2-04		Maksutavat, alennukset, korjaukset, palautukset,
		ulosmaksut,suoritukset.
		Kuittimäärä, asiakasmäärä, CL-painallukset.
		Vain 1-taso : Maksutapasummat laatikossa, Avoimien laskujen summa, harjoittelulaskujen summa, GT 1/2
Z2-05	Grand Total 1	GT 1 summa
X/Z1-06	Tuntiraportti (24 tai 48 portainen	Jokaiselta tunnilta: Tuotemäärä, Asiakasmäärä, Summa
	jako)	Koko jakso: Yhteismäärät.
X/Z1-07	Suoritukset	Suorituksien määrä ja summa
X/Z1-08	CID 1	Maksutavat laatikossa 1.
X/Z1-09	CID 2	Maksutavat laatikossa 2.
X/Z1-10	Tuntimyynti pääryhmittäin	Jokaiselta tunnilta: Tuotemäärä ja summa pääryhmittäin, Kaikilta pääryhmiltä: Yhteismäärät
X/Z1-11	Täysi tarjoilijaraportti	Jokaiselta tarjoilijalta: Provisiolaskelma (jos ohjelmoitu)
X/Z2-12		Kappalemäärät ja summat; maksutavoista,
		korjauksista,palautuksista,
		alennuksista,ulosmaksuista,tipeistä, suorituksista
		Kappalemäärät; X-raporteista, Z-raporteista, kuiteista, CL-
V/71 12	Ten::::1::::::::::::::::::::::::::::::::	Painanuksista, asiakkaista, lippaan avauksista.
$\Lambda/L1-15$ V/72 14	Tarjoinjavan	Kuten A/Z-11, 12, mutta jonam tarjoinjavanna
Λ/L^{2-14}	Vlaittäinen terioilije	Vutan V/7 11 10 vlaittäiseltä tarioiliielta
X/Z1-13 X/72-16	i ksittainen tarjoinja	Kuten A/Z-11, 12, yksittäisettä tarjoinjaita.
X/Z2-10 X/Z1-19	Kellokortti	Työtuntimäärä raportti
X/Z1-21	Täysi ryhmäraportti	Jokaiselta ryhmältä: KPL-määrä, summa, %-osuus.
X/Z2-22		Kaikki ryhmät: Yhteismäärät
X/Z1-23	Ryhmäväli	Kuten X/Z-21, 22, mutta joltain ryhmäväliltä.
X/Z2-24		
X/Z1-25	Yksittäinen ryhmä	Kuten X/Z-21, 22, yksittäiseltä ryhmältä.
X/Z2-26		
X/Z1-27	Ryhmät pääryhmittäin	Kuten X/Z-21, 22, mutta pääryhmittäin
X/Z2-28		
X/Z1-31	Pääryhmät	Jokainen pääryhmä: KPL-määrä, summa, %-osuus
X/Z2-32		Kaikki pääryhmät: Yhteismäärät.
X/Z1-41	Täysi PLU-raportti	Jokainen PLU: PLU -numero, nimi, KPL-
X/Z2-42		määrä, summa, hintatasoittain, yhteismäärä, yhteissumma
		Kaikki PLU:t: Yhteismäärät.
X/Z1-43	PLU-väli.	Kuten X/Z-41, 42, mutta joltain PLU-väliltä.
X/Z2-44		

X/Z1-45	Yksittäinen PLU	Kuten X/Z-41, 42, yksittäiseltä PLU:lta
X/Z2-46		
X/Z1-47	PLU:t ryhmittäin	Kuten X/Z-41, 42, mutta ryhmittäin.
X/Z2-48		
X/Z1-49	PLU-historia (viimeksi myyty)	Jokainen PLU: PLU nimi, PVM ja KLO-aika.
X/Z1-51	Täysi PLU (hintataso 1)	Kuten X/Z-41, 42, mutta vain hintataso 1.
X/Z2-52		
X/Z1-53	Täysi PLU (hintataso 2)	Kuten X/Z-41, 42, mutta vain hintataso 2.
X/Z2-54		
X/Z1-55	Täysi PLU (hintataso 3)	Kuten X/Z-41, 42, mutta vain hintataso 3.
X/Z2-56		
X/Z1-57	PLU-väli (hintataso 1)	Kuten X/Z-51, 52, mutta joltain PLU-väliltä.
X/Z2-58		
X/Z1-59	PLU-väli (hintataso 2)	Kuten X/Z-51, 52, mutta joltain PLU-väliltä.
X/Z2-60		
X/Z1-61	PLU-väli (hintataso 3)	Kuten X/Z-51, 52, mutta joltain PLU-väliltä.
X/Z2-62		
X/Z1-63	Yksittäinen PLU (hintataso 1)	Kuten X/Z-51, 52, yksittäiseltä PLU:lta.
X/Z2-64		
X/Z1-65	Yksittäinen PLU (hintataso 2)	Kuten X/Z-51, 52, yksittäiseltä PLU:lta.
X/Z2-66		
X/Z1-67	Yksittäinen PLU (hintataso 3)	Kuten X/Z-51, 52, yksittäiseltä PLU:lta.
X/Z2-68		
X-80	Saldoraportti	Avoimien saldojen KPL-määrä ja summa.
X/Z1-81	Eritelty saldoraportti	Jokainen saldo: Tarjoilijan nimi, laskunumero (mikäli
		asetettu), pöytänumero (mikäli asetettu), harjoitus (jos
		on), summa.
		Saldot yhteensä: Avoimien saldojen sekä
		harjoitussaldojen KPL-määrä ja summa.
X-82	Saldoraportti tarjoilijoittain	Kuten X-81, mutta tarjoilijoittain.
X-83	Yksittäisen tarjoilijan avoimet saldot	Kuten X-82, mutta yksittäiseltä tarjoilijalta.

Raportti	Toiminnon selitys
Näppäin	
IRC rep funcs	Linjaraportti kun on useampia koneita linjassa voidaan
	raportit ottaa samalla kaikista koneista, jolloin käytetään
	tätä toimintoa
Flash report	Pikaraportti, kesken päivän otettavia raprtteja eivät häiritse
	koneiden toimintaa
Declare cash	Rahatilitys Tarjoilija kohtainen raha/maksutapatilitys
	voidaan toteuttaa tämän toiminnon avulla.
Report Funcs	Raportit Yksittäisen koneen raportit
View EJF	Elektronisen kontrollinauhan selaus (mikäli ohjelmoitu)
	kts. Kotrollinauhan selaaminen näytöllä
Program funcs	Ohjelmointi toiminnot
IRC prog	Ohjelmoitujen tietojen lähettäminen muille koneille
funcs	

Mikäli kassakoneella ei pysty myymään TARKISTA seuraavat :

Paina Kerto- näppäintä (jos jokin raporttitulostus on jäänyt kesken) Paina CL näppäintä (nollaa näppäily puskurin) Paina ja pidä pohjassa jokin esiohjelmoitu pintatuotenäppäin ja tarkista näytöltä VIRHEKOODI ja toimi sen mukaisesti.

YLEISIMPIÄ VIHETILANTEITA

Kuitti tai kontrollinauha loppu Myyjä ei kirjautuneena sisään Avain väärässä asennossa

Mikäli kassakone ei edelleenkään toimi tee seuraavaa

Resetointi/jumin poisto

Resetointi ei poista ohjema- tai myyntitietoja.

Mutta huomioi että mikäli tee juminpoiston kesken myyntitapahtuman, ilman että myyntiä on ehditty päättää johonkin päättävään näppäimeen. Raportit eivät täsmää rahaliikenteen ja tuote/tuoteryhmien osalta. Koska jo myydyt tuotteet ovat menneet tuote ja ryhmä raportteihin mutta niiden rahasumma puuttuu rahaliikenteestä.

Toimi seuraavasti:

- 1. Avain SP-asentoon
- 2. Virta pois pääkytkimestä (kassan oikea reuna takaosa) tai ota verkkopistoke irti sähkörasiasta
- 3. Valitse näppäimistön vasemmasta reunassa kolmas rivi alhaalta ylöspäin laskien ja siltä riviltä kolme rinnakaista näppäintä oikealle päin
- 4. Paina nämä kolme näppäintä pohjaan ja pidä ne alhaalla kohtaan 7. asti
- 5. Kun näppäimet ovat alhaalla kytke virta pääkytkimestä tai verkkopistoke sähkörasiaan
- 6. Kassa piippaa ja näytölle ilmestyy teksti IR DONE
- 7. Vapauta näppäimet
- 8. Käännä avain takaisin R asentoon
- 9. Paina CL näppäintä
- 10. Paina Myyjä/tarjoilija näppäintä
- 11. Näppäile 1 numeronäppäimistä (tai oma myyjäkoodisi)
- 12. Paina Myyjä/tarjoilija näppäintä

Testaa toimiiko kassakone esim. painamalla LIPAS AUKI näppäintä tai myymällä jokin tuote, ja heti korjaus ja CASH.

M i k ä l i tarvitset H E T I apua soita 010 397 1310

VIRHEKOODIT

- WM01 Tulostin virhe; sammuta virta ja tarkista tulostin
- WM02 Liikaa numeroja, tai tuotteella rajoitus paina CL
- WM03 Ei myyjää, anna myyjäkoodi
- WM04 Leimaus toimintapakko, paina ohitus
- WM05 Loppusumma leimauspakko
- WM08 Viestipakko tai paina ohita
- WM09 Valuutan vaihto toiminto
- WM10 Asiakasmäärä pakko; anna asiakasmäärä tai paina ohitus
- WM11 Välisummapakko; paina välisumma tai paina ohitus
- WM12 Verotaulukko virhe
- WM13 Ositus summapakko; näppäile asiakkaan antama summa ennen päättämistä tai paina ohitus
- WM14 Kassalipas on auki
- WM15 Rahanselvityspakko / sokkotilityspakko
- WM16 Puskuri lähes täynnä; päätä kauppa
- WM17 Tuotevarasto nolla tai negatiivinen; lisää varastoon tai paina ohitus
- WM18 Ei käytössä
- WM19 Ohjelman talletusvirhe (tarkista kaapelointi)
- WM20 Myyjä avain on poistettu (laita myyjä avain)
- WM21 Slippi tulostin varattu; odota hetki tai paina slipin Print painiketta
- **WM23 Kuittinauha loppu** (lisää nauha ja jos toiminnot jäi kesken paina Kertonäppäin)
- **WM24 Kontrollinauha loppu** (lisää nauha ja jos toiminnot jäi kesken paina Kerto-näppäin)
- WM25 Lämpötulostin ylikuumentunut (Sammuta, odota hetki ja käynnistä)
- WM26 Tulostimen vapautusvipu auki (paina kuitinpidike pohjaan)
- WM28 Lisätuotevirhe; anna ensin päätuote
- WM29 Lisätuotepakko; anna lisätuote tai paina ohitus
- WM30 Tuotetta ei löydy (ohjelmoi tuote...)
- WM31 Asiakaskuitti pakote (paina asiakaskuitti-näppäintä)
- WM32 Ei slippi paperia paina cl; aseta paperi slip tulostimeen
- WM33 Pöytälasku lähes täynnä (päätä saldo- tai Käteinen-näppäimeen)
- WM34 Pöytälasku lähes täynnä (päätä saldo- tai Käteinen-näppäimeen)
- WM35 Saldopakko; päätä Saldo-näppäimeen tai paina ohitus
- **WM36 Päättäminen uuteen saldoon ei mahdollista**. (tarkista, että olet avannut pöydän)
- WM37 Asiakaslasku/pöytä numero pakko
- WM38 Pöytänumero pakko
- WM39 Keittiöviestipakko anna viesti tai paina ohitus
- WM40 Pöytälasku siirto estetty
- WM41 Pöytälasku ei löydy (numero ei ole oikein tai pöytää ei avattu)
- WM42 Paragon tulostus pakko
- WM43 Väärä myyjä
- WM44 Välikuitti pakko
- WM45 Oletko varma että haluat mitätöidä kuitin
- WM46 Myyjän siirtotoiminto on varmistettu
- WM47 Vedä kortti
- WM48 Tuotteen tarkistusnumero ei täsmää

- WM49 Tuotteen hintatarkiste numero ei täsmää
- WM50 Laskunumero muisti on täynnä tai laskua ei avattu
- WM51 Laskua ei loydy
- WM52 Laskunumero pakkote
- WM53 Saldoon päättämis pakote
- WM54 Asiakastiedostoa ei ole (vaatii lisäkortin)
- WM55 Asiakas tiedosto on lähes täysi
- WM56 Asiakastiedosto on täysi (Ota Z 78 raportti)
- WM60 Asiakastiedostoa ei löydy
- WM61 Asiakastiedostoja ei löydy tai tiedosto täynnä (ota Z 74 raportti)
- WM63 Euromuunnos ei onnistu
- WM64 Anna numero euromuuntoon
- WM65 Scanneri ei toimi
- WM69 Kontrollinauhan Elektroninenpuskuri täynnä
- WM70 RS-485-linjaliikenne on varattu
- WM71 Kassakone lähettää tietoja Maksupäätteelle
- WM72 Maksupääte yhteydessä virhe
- WM73 Korttitiedot keskeytty maksupäätteellä
- WM74 Anna Voucher numero
- WM75 Slippi tulostin ei toimi
- WM76 Anna oikea myyjänumero sisääntulokirjausta varten
- WM77 Sisääntulokirjaus on jo suoritettu
- WM78 Sisääntulokirjaus eo ole vielä suoritettu
- WM79 Aikaseuranta puskuri on täynnä (Ota Z-19 raportti)
- WM80 Elektroninen tarkkailunauha on täynnä (Ota Z-79 raportti)
- WM81 WM88 Keittiökirjoitin virhe 1-8
- WM89 Maksupääte ei toimi
- WM90 Tiedonsiirto aika täynnä
- WM91 Painoa ei ole annettu
- WM93 Tare paino ei vakaa
- WM94 Tare paino pakote
- WM95 Näppäily tare paino estetty
- WM96 Tuote ei ole vaakatuote
- WM97 Vaakalinja ei toimi

INITIAL RESET RQ IR DONE	Järjestelmävirhe kone täytyy ohjelmoida uudelleen Juminpoisto onnistunut
Pc comm	Tiedonsiirto käynnissä tietokoneen ja kassakoneen välillä
PC comm error	Tiedonsiirtovirhe tietokoneen ja kassakoneen välillä
PC-IN	Ram tiedoston vastaanotto
PC-OUT	Ram tiedoston lähetys
ESF NEAR FULL	Lisämuisti täynnä, ota Z-79 Raportti